

## POOLTESTER



### HTH TEST'O POOLTESTER

DAS INNOVATIVE WATERLINK SPIN TOUCH PHOTOMETER FÜHRT ALLE POOL & SPA WASSERANALYSEN VOR ORT UND IM GESCHÄFT DURCH!

INKL. 10 SPIN TOUCH DISKS (ERSATZDISKS: 0183920M)

- FREIES + GESAMTCHLOR, CALCIUMHÄRTE, BROM, KUPFER, PH, EISEN, CYANURSAURE, PHOSPHAT, SALZ, ALKALINITÄT.

#### EIGENSCHAFEN:

- NEU: DIGITALER TOUCHSCREEN
- ZUVERLÄSSIGE ERGEBNISSE
- ULTRASCHNELL: 10 PARAMETER IN WENIGER ALS 1 MINUTE
- EINFACH ZU VERWENDEN
- AUTOMATISCHE DATENAUFZEICHNUNG
- ROBUST UND TRAGBAR
- HTH TEST'O INDIVIDUELLE APP FÜR ANALYSENAUSWERTUNGEN

#### TESTVERFAHREN

1. DRÜCKEN UND HALTEN SIE , BIS SICH DAS MESSGERÄT EINSCHALTET.
2. BERÜHREN SIE . WÄHLEN SIE EINEN WASSERQUELLENTYP AUS. BERÜHREN SIE  DIE OPTION ZUM BESTÄTIGEN.
3. BERÜHREN SIE . WÄHLEN SIE EINE SCHEIBENREIHE AUS (SIEHE SCHEIBENVERPACKUNG). BERÜHREN SIE  ZUM BESTÄTIGEN. HINWEIS: DIE SCHEIBENREIHEN WERDEN DURCH DIE AUSWAHL DES WASSERQUELLENTYPS BESCHRÄNKT.
4. NEHMEN SIE EINE SCHEIBE AUS DER VERPACKUNG.
5. VERWENDEN SIE DIE SPRITZE, UM DIE SCHEIBE MIT DER WASSERPROBE ZU BEFÜLLEN.
6. LEGEN SIE DIE SCHEIBE EIN. DECKEN SIE DIE SCHEIBE MIT DER UNIVERSALSCHEIBENABDECKUNG AB. SCHLIESSEN SIE DEN DECKEL.
7. BERÜHREN SIE , UM DEN TEST ZU STARTEN. BERÜHREN SIE , UM DEN TEST ABZUBRECHEN WENN DER TEST ABGEBROCHEN WIRD, ENTSORGEN SIE DIE SCHEIBE.
8. DIE ERGEBNISSE WERDEN ANGEZEIGT.
9. WÄHLEN SIE EINE OPTION AUS.
  - TIPPEN SIE AUF , UM EIN TAG HINZUZUFÜGEN.
  - BERÜHREN SIE DAS MARKIERTE , UM DIE TESTERGEBNISSE IM TESTPROTOKOLL ZU SPEICHERN, WENN DIE AUTOMATISCHE SPEICHERUNG NICHT AKTIVIERT IST.
  - BERÜHREN SIE DAS HERVORGEHOBENE , UM DIE ERGEBNISSE AN DEN AKTIVIERTEN MOBILEN BLUETOOTH-DRUCKER ZU SENDEN.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

- BERÜHREN SIE DAS MARKIERTE  , UM DIE TESTERGEBNISSE AN EIN BLUETOOTH-FÄHIGES GERÄT ZU SENDEN.
  - BERÜHREN SIE  , UM ZUM TESTBILDSCHIRM ZURÜCKZUKEHREN.
10. ENTFERNEN SIE DIE SCHEIBE AUS DER KAMMER. ENTSORGEN SIE DIE DISK. IN DER KAMMER VERBLEIBENDE DISKS KÖNNEN AUSLAUFEN UND DAS GERÄT BESCHÄDIGEN. BEWAHREN SIE DIE SCHEIBENABDECKUNG NICHT AUF DER NABE AUF.
11. DRÜCKEN UND HALTEN SIE  2 SEKUNDEN LANG, UM DAS MESSGERÄT AUSZUSCHALTEN.

Art.-Nr.	Typ	VPE
0183919M	Pooltester ohne Koffer	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.